

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BOJKI DEKOMPRESYJNEJ

Bojka dekompresyjna jest wykonana z bardzo wytrzymałego nylonu, wyposażona w tzw. „kaczy dziób” oraz zawór nadmiarowy. Przeznaczona do wspomagania procesu wynurzania oraz do sygnalizacji miejsca pobytu nurka pod wodą.

WAŻNE – bezpieczne użycie bojki dekompresyjnej wymaga od użytkownika ukończenia odpowiedniego kursu nurkowego w celu nabycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

UŻYCIE:

1. Rozwinąć bojkę.
2. Przymocować do linki ze szpulki lub kołowrotka.
3. Napełnić bojkę przez „kaczy dziób” używając oktopusa.

WAŻNE – napełniać bojkę wciskając bypass oktopusa pulsacyjnie aby zminimalizować możliwość zamrożenia automatu, uważać żeby nie splątała się linka oraz żeby boja nie pociągnęła nurka w górę.

4. Kontrolować rozwijanie się linki, po dotarciu bojki na powierzchnię wybrać luz.
5. Rozpocząć wynurzanie zgodnie z obowiązującymi procedurami.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:

Boja po każdym użyciu musi być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie, szczególną uwagę należy zwrócić na zawór nadmiarowy czy nie dostały się do niego zanieczyszczenia. Następnie wysuszyć w zacienionym przewiewnym miejscu. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu.

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami gwarancja na bojkę wynosi 2 lata. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu nie stosowania się do powyższej instrukcji.

Firma SCUBATECH nie ponosi odpowiedzialności za nieumiejętne lub niewłaściwe posługiwanie się bojką dekompresyjną.